

## Come si modificano la data e l'ora di un sismografo Nomis Mini-Graph 7000?

(No translation)

Per modificare questo parametro occorre prima selezionarlo.

Tenendo premuto il tasto SHIFT e premendo il tasto &ldquo;+&rdquo;, può essere selezionata la data e l'ora che deve essere modificata.

Le parentesi quadre sul display indicano il parametro selezionato.

Per la modifica del parametro premere i tasti &ldquo;+&rdquo; e &ldquo;-&rdquo;.

Premendo ENTER vengono confermati tutti i cambiamenti effettuati.